




Air Purifier

OPERATION MANUAL

Floor Standing, Wall-hanging Type



MODEL

MC70LVM



English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский


Caratteristiche

Informazioni sulla purificazione dell'aria

La potente aspirazione di un'elevata portata del flusso d'aria consente di catturare polvere, polline, ecc.

- La capacità purificante migliora con l'aumento della portata del flusso d'aria.

L'aria pervade la stanza a un'elevata portata del flusso d'aria.




Efficace contro il polline

Grazie all'elevata portata del flusso d'aria, anche il polline, che si deposita in fretta a causa delle grandi dimensioni delle sue particelle, viene catturato rapidamente.

Deodorizzazione e decomposizione degli odori nell'aria

L'azione dello streamer decompone gli odori assorbiti.

- Il ciclo di decomposizione che mantiene la capacità deodorizzante.



In che cosa consiste la funzione "Streamer"?

Questa funzione utilizza l' "azione dello streamer", un tipo di scarica al plasma, per generare elettroni ad alta velocità con un forte potere ossidante all'interno del depuratore dell'aria, riducendo o rimuovendo rapidamente gli odori. (Gli elettroni ad alta velocità vengono generati e assorbiti all'interno dell' unità per garantire la sicurezza dell'utente.)

Durante il funzionamento potrebbe essere udibile il sibilo dell'azione dello streamer. Ciò non indica alcun problema di funzionamento. Inoltre, il volume del suono può diminuire o la qualità del suono può cambiare a seconda dell'ambiente di funzionamento. Neanche questi casi rappresentano problemi di funzionamento. È possibile che sia avvertibile un odore, in seguito alla generazione di particelle di ozono.

Tale quantità è trascurabile e non rappresenta un pericolo per la salute.

INDICE

Leggere prima dell'uso

Caratteristiche	1
Precauzioni di sicurezza.....	3
Nomi e funzioni dei vari pezzi	6
Preparazione prima dell'uso	9

Funzionamento

Modalità di funzionamento	13
Avvio / Arresto, Portata del flusso d'aria, Turbo, Antipolline, Modalità Sospensione, TIMER DISATTIVAZIONE, Spia del display	

Cura e pulizia

Guida rapida tabella manutenzione	15
Rimozione e montaggio di ciascuna parte.....	17
Pulizia dell'UNITÀ1 e dell'UNITÀ2.....	19
Sostituzione del filtro pieghettato	21

Risoluzione dei problemi

Impostazione sensibilità del sensore della qualità dell'aria (sensore polvere)	22
Domande ricorrenti	23
“Se queste spie si illuminano o lampeggiano”	
Risoluzione dei problemi.....	24

Precauzioni di sicurezza

- Prima dell'uso, leggere le presenti Precauzioni di sicurezza per garantire il corretto utilizzo dell'apparecchio.
- Le precauzioni riportate nel presente manuale sono classificate nei seguenti due tipi. Entrambi i tipi contengono importanti informazioni sulla sicurezza, quindi è necessario osservarle sempre.



 PERICOLO	L'utilizzo inappropriato può causare lesioni gravi o perfino la morte.	 ATTENZIONE	L'utilizzo inappropriato può causare lesioni o danni alla proprietà. In alcune situazioni le conseguenze possono essere gravi.
--	--	--	---

- Le icone utilizzate nel presente manuale hanno i seguenti significati.

	Cose da non fare mai.		Attenersi alle seguenti istruzioni.		Scollegare la spina di alimentazione.		Tenere lontano dalle fiamme.
	Non smontare.		Non utilizzare con mani umide.		Tenere lontano dall'umidità.		


- Dopo aver letto il presente manuale, tenerlo a portata di mano per la consultazione futura da parte degli utenti.

PERICOLO

<p>Cavo e spina di alimentazione</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare soltanto un'alimentazione da 220-240V. Altre alimentazioni potrebbero originare scosse elettriche o incendi. • Non danneggiare, rimaneggiare, piegare eccessivamente, tirare, torcere o utilizzare il cavo di alimentazione avvolto. Inoltre, non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione e non schiacciarlo. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato potrebbero verificarsi incendi o elettrocuzioni. • Non utilizzare l'unità se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o inseriti in maniera inappropriata in una presa di corrente. Un cavo o una presa danneggiati o non inseriti correttamente possono causare incendi in seguito a cortocircuiti o elettrocuzioni. • Non utilizzare l'unità oltre la tensione nominale della presa di corrente o della presa multipla. Se si supera la tensione nominale delle prese multiple potrebbero scoppiare incendi a causa del surriscaldamento. • Non collegare o scollegare la spina di alimentazione per ACCENDERE/ SPEGNERE l'unità. L'utilizzo scorretto può causare elettrocuzioni o incendi a causa del surriscaldamento. 
	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire la spina di alimentazione fino in fondo alla base nella presa di corrente. Un collegamento incompleto può causare elettrocuzioni o incendi a causa del surriscaldamento. • Pulire regolarmente la spina di alimentazione da polvere e altri materiali con un panno asciutto. Il mancato isolamento causato da umidità o altri fattori potrebbe provocare incendi. • Interrompere l'utilizzo e scollegare la spina di alimentazione se si rilevano anomalie, come ad esempio odore di bruciato. L'uso continuato dell'unità in presenza di anomalie, come ad esempio odore di bruciato, può causare elettrocuzioni o incendi causati dal surriscaldamento. Rivolgersi al rivenditore. • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal rivenditore o da personale qualificato per evitare pericoli. Un cavo danneggiato può causare elettrocuzioni o incendi a causa del surriscaldamento. • Per ridurre il rischio di elettrocuzioni, questo apparecchio dispone di una spina polarizzata (un'aletta è più larga dell'altra). La spina può essere inserita in una presa polarizzata in un solo verso. Se la spina non entra fino in fondo nella presa, ribaltare la spina. Se la spina non entra neanche così, contattare del personale qualificato per installare la presa adatta. Non modificare in alcun modo la spina.
	<ul style="list-style-type: none"> • Prima di pulire o ricollocare l'unità, arrestare il funzionamento e disconnettere la spina di alimentazione dalla presa a muro. La pulizia dell'unità mentre è inserita la spina può provocare elettrocuzioni o danneggiamenti.
<p>Unità principale</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare l'unità in luoghi con presenza di olio trasportato dall'aria, come olio per macchine. L'olio trasportato dall'aria può provocare fratture, elettrocuzioni o combustioni. • Non utilizzare l'unità in luoghi con abbondante presenza di vapori d'olio quali cucine, di gas combustibili o corrosivi o di polveri metalliche. Ambienti di questo tipo possono provocare incendi o danneggiamenti. • Tenere le dita e gli oggetti lontano dagli ingressi dell'aria, dall'uscita dell'aria e dalle altre aperture. L'utilizzo inappropriato può causare elettrocuzioni, lesioni o danneggiamenti. • Non bagnare l'uscita dell'aria o la struttura dell'unità. Il contatto con l'acqua potrebbe causare elettrocuzioni o incendi. 

PERICOLO

Unità principale




- **Non utilizzare sostanze combustibili quali lacca, insetticidi, ecc. vicino all'unità.**

Non pulire l'unità con benzina o solventi.

Queste sostanze possono provocare fratture, elettrocuzioni o combustioni.

- **Utilizzare un detergente neutro per pulire l'unità.**

L'uso di cloro o detergenti acidi per la pulizia dell'unità può generare gas dannosi e danneggiare la salute.



- **Queste istruzioni di manutenzione sono destinate all'uso esclusivo da parte di personale qualificato.**

Per ridurre il rischio di elettrocuzioni, non eseguire alcun intervento di manutenzione a parte quelli descritti nelle istruzioni d'uso, a meno che l'utente non sia un professionista della manutenzione qualificato.



- **Tenere sigarette, incenso e altre fiamme libere lontane dall'unità.**

Le fiamme libere possono provocare incendi.



- **Non rimuovere, né reinstallare l'unità in prima persona.**

L'utilizzo inappropriato può causare incendi, elettrocuzioni o lesioni. Rivolgersi al rivenditore di fiducia.



- **Non azionare l'unità con le mani bagnate.**

Il contatto con l'acqua può causare elettrocuzioni.



- **Non utilizzare l'unità in luoghi molto umidi, quali bagni, o in cui si verificano improvvisi sbalzi di temperatura, come scatole per conservare oggetti fredde.**

Ambienti non adatti possono causare elettrocuzioni o danneggiamenti.


ATTENZIONE

Cavo e spina di alimentazione



- **Per scollegare l'unità tirare la spina, non il cavo, di alimentazione.**


Tirare il cavo di alimentazione potrebbe provocare incendi o elettrocuzioni in seguito a corto circuiti.



- **Prima di lunghi periodi di inutilizzo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.**

L'isolante danneggiato potrebbe causare elettrocuzione, perdite di corrente od incendi.

Unità principale



- **Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce diretta del sole, alla pioggia o al vento.**

Il surriscaldamento o il contatto con l'acqua potrebbero causare incendi o elettrocuzione.

- **Non utilizzare l'unità in luoghi caldi, come in prossimità di radiatori.**

Le temperature elevate possono scolorire o deformare l'unità.

- **Non ostruire gli ingressi o l'uscita dell'aria con bucato, abiti, tende, ecc.**

I fili aderenti possono ostruire il passaggio dell'aria, con la possibilità di surriscaldamenti e incendi.

- **Non utilizzare l'unità su pavimenti irregolari.**

Se l'unità si ribalta, potrebbe fuoriuscire dell'acqua, con il rischio di bagnare il mobilio o di provocare incendi o elettrocuzioni.

Se l'unità si ribalta, rimetterla immediatamente in piedi.

- **Non utilizzare l'unità in presenza di sostanze chimiche.**

Le sostanze chimiche o i solventi volatili (che si trovano in ospedali, fabbriche, laboratori di test, saloni di bellezza, laboratori di sviluppo fotografico, ecc.) possono degradare le parti meccaniche, con il rischio di provocare perdite d'acqua e conseguentemente bagnare il mobilio, ecc.

- **Non utilizzare polveri, quali cosmetici, vicino all'unità.**

Il contatto con le polveri può causare elettrocuzioni o danneggiamenti.

- **Non utilizzare l'unità in spazi ristretti come ripostigli.**


La scarsa ventilazione può causare surriscaldamenti e incendi.

Precauzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Unità principale



- **Non esporre piante o animali a correnti d'aria dirette dall'unità.**

La sovraesposizione alle correnti d'aria può avere effetti nocivi.

- **Mantenere acquari, vasi e altri contenitori con acqua lontano dall'unità.**

Le infiltrazioni d'acqua nell'unità possono provocare elettrocuzioni, incendi o danneggiamenti.

- **Non arrampicarsi, salire o appoggiarsi all'unità.**


Cadute o crolli potrebbero causare lesioni personali.

- **Non rimuovere il filtro quando l'unità è appoggiata lateralmente.**

Un'operazione di questo tipo facilita le infiltrazioni di polvere, con il rischio di provocare incendi o elettrocuzioni.

- **Non utilizzare l'unità vicino ad apparecchi di illuminazione (entro 1m).**

La risposta dell'unità principale al segnale proveniente dal telecomando potrebbe indebolirsi e il colore dell'unità potrebbe essere alterato.



- **Ventilare regolarmente la stanza quando si usa l'unità insieme ad apparecchi a combustione.**

Una ventilazione insufficiente può provocare avvelenamento da monossido di carbonio.

Questo prodotto non elimina il monossido di carbonio.

- **Questo prodotto non è destinato a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa conoscenza del suo funzionamento, a meno che esse non vengano supervisionate o istruite circa l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.**

Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, affinché non ci giochino.

- **Scollegare l'unità durante la pulizia.**

La pulizia dell'unità mentre è inserita la spina può provocare elettrocuzioni o danneggiamenti.

- **Questo apparecchio va ispezionato frequentemente e la sporcizia raccolta va rimossa regolarmente da esso per evitare un accumulo eccessivo, con il conseguente rischio di scariche e incendi.**

Altro



- **Se si utilizza l'unità in presenza di animali, prestare attenzione che gli animali non urinino sull'unità e non mordano il cavo di alimentazione.**

Ciò potrebbe provocare un'elettrocuzione o un incendio. In caso di simili comportamenti da parte di animali, interrompere l'utilizzo, scollegare la spina di alimentazione e consultare il rivenditore.

- **Non utilizzare apparecchi a combustione in luoghi ove siano direttamente esposti all'aria emessa dall'uscita dell'aria.**

La combustione incompleta da parte degli apparecchi a combustione può provocare avvelenamento da monossido di carbonio, ecc.

- **Se si utilizzano insetticidi fumiganti per ambienti interni, interrompere l'utilizzo per evitare che le sostanze chimiche vengano risucchiate all'interno dell'unità.**

Poiché le sostanze chimiche si accumulano all'interno dell'unità, alcune persone potrebbero, a seconda delle proprie condizioni fisiche, essere ipersensibili e, come risultato, correre dei rischi per la propria salute.



Precauzioni durante l'utilizzo

- **Mantenere televisori, radio, stereo, radiosveglie e cavi di antenne almeno a 2m di distanza dall'unità.**

Gli effetti del circuito di alimentazione all'interno dell'unità e del cavo possono causare distorsioni nell'immagine televisiva o disturbi.

(Tuttavia, interferenze audio possono verificarsi anche oltre 2m, a seconda dell'intensità delle onde elettriche. La ricezione è particolarmente ostacolata quando si utilizzano antenne interne, quindi allontanare le antenne abbastanza da impedire che i disturbi vengano raccolti.)

- **Non utilizzare l'unità in presenza di ventilatori da cucina o cappe per stufa.**

Un utilizzo di questo tipo può ridurre la durata di vita del prefiltra e del filtro pieghettato, con il rischio di danneggiamenti.

- **Non utilizzare l'unità per preservare opere d'arte, materiale accademico, ecc., o per applicazioni commerciali o speciali di altro tipo.**

Un utilizzo di questo tipo può compromettere la qualità degli oggetti preservati.

- **Montare correttamente le parti dopo aver pulito l'unità.**

Utilizzare l'unità senza alcune parti rimosse, come i filtri, può comportare danneggiamenti.


Azione dello streamer e raccolta polvere elettrica

- L'uscita dell'aria potrebbe emettere odori a causa della leggera quantità di ozono generata, ma la quantità è trascurabile e non ha ripercussioni sulla salute dell'uomo.


Questo prodotto non rimuove le sostanze dannose (monossido di carbonio, ecc.) contenute nel fumo di sigaretta.

Nomi e funzioni dei vari pezzi


Parte anteriore



Parte posteriore




Interno dell'unità



Nomi e funzioni dei vari pezzi

Telecomando

► Pagina 13, 14.



Display unità

Spia blocco bambini (arancione)

Spia ventilatore automatico (gialla)

Spia della portata del flusso d'aria (verde)

Una spia della portata del flusso d'aria indica la portata del flusso d'aria durante il funzionamento " [A] (Ventilatore automatico)" e "manuale con flusso d'aria".

Spia sensore della qualità dell'aria (sensore polvere)

Gli indicatori di tre colori (verde, giallo, rosso) indicano il grado di sporcizia dell'aria.

• Quando l'aria è pulita, si accende la spia verde.

■ **Nel seguente caso, solo la spia verde si illumina per i primi 7 secondi, a prescindere dal livello di sporcizia.**


- 1) Funzionamento subito dopo il montaggio del pannello frontale e dell'UNITÀ1
- 2) Funzionamento subito dopo il reinserimento della spina di alimentazione

■ Se la sensibilità del sensore della qualità dell'aria è scarsa, modificare l'impostazione. ► Pagina 22.


■ La sensibilità del sensore della qualità dell'aria può abbassarsi in base al sito di installazione o alla dimensione delle particelle.

Se ciò rappresenta un problema, cambiare il sito di installazione dell'unità ► Pagina 11. o regolare la sensibilità del sensore della qualità dell'aria.

► Pagina 22.



Rilevabili	Fumo di sigaretta, polline, acari e zecche, polvere domestica, peli di animali, fuliggine motori a diesel
Rilevabili solo a volte	Vapore, vapori d'olio



Spia sensore odore

Gli indicatori di tre colori (verde, giallo, rosso) indicano il livello di odori.

- Quando l'aria è pulita, si accende la spia verde.

■ **Nel seguente caso, solo la spia verde si illumina per il 1 minuto. Il livello iniziale di odori viene registrato come livello standard.**

- 1) Funzionamento subito dopo il montaggio del pannello frontale e dell'UNITÀ1
- 2) Funzionamento subito dopo il reinserimento della spina di alimentazione

■ Se il livello di odori rimane costante senza intensificarsi o indebolirsi, il sensore odore potrebbe non rilevare odori anche intensi.

■ Il sensore odore potrebbe non rilevare certi tipi di odori, come quelli di animali diversi da ammoniaca, aglio, ecc.

■ Anche se si illumina solo la spia verde, si potrebbero notare degli odori perché la sensibilità varia da persona a persona.

Se gli odori risultano fastidiosi, impostare il funzionamento manuale con flusso d'aria e utilizzare l'unità con una portata del flusso d'aria più elevata.

Si illumina

Verde

Verde Giallo

Verde Giallo Rosso

Odori

Deboli

↓



Intensi

Rilevabili	Odori di sigaretta, di cucina, di animali e di gabinetto, odori di rifiuti, di muffa, di spray, di alcol
Rilevabili solo a volte	Improvvisi sbalzi di temperatura e umidità, gas inodori quali monossido di carbonio, vapore, vapori d'olio, gas da apparecchi a combustione


Preparazione prima dell'uso

■ Controllo degli accessori

Verificare la presenza di tutti gli accessori.




A: Filtro pieghettato...1 foglio
< Per l'installazione iniziale >
Cuscinetto interno



B: Manuale d'uso...1 volume
(Il presente libretto)
Confezione interna



C: Telecomando...1 unità
Nello slot di alloggiamento del telecomando




D: Filtri pieghettati...4 fogli
< Sostituzione filtri >
Nel contenitore filtro

■ Come montare il filtro pieghettato

Accertarsi di montare il filtro pieghettato prima di iniziare l'uso.


1 Rimuovere il pannello frontale.

- Premere i 2 fermi (destra e sinistra), tirare il pannello frontale verso l'alto e rimuoverlo.




2 Rimuovere l'UNITÀ1.

- Tenendo l'UNITÀ1 con le maniglie, tirare l'UNITÀ1 verso l'alto e rimuoverla.



3 Rimuovere l'unità del catalizzatore deodorizzante.

- Tenendo l'unità del catalizzatore deodorizzante per le maniglie, tirare l'unità del catalizzatore deodorizzante verso l'alto e rimuoverla.




4 Montare il filtro pieghettato.

Assicurarsi di fissare in posizione il prefiltro (verde) e il filtro pieghettato (fronte: bianco, retro: blu).
Se si utilizza l'unità senza di essi l'unità potrebbe rimanere danneggiata.

- 1) Far corrispondere i fori (5 a destra, 5 a sinistra) del filtro pieghettato agli occhielli di fissaggio (5 a destra, 5 a sinistra) dell'unità del catalizzatore deodorizzante.




- 2) Inserire il filtro pieghettato sotto le linguette (4 posizioni) nella parte superiore e inferiore dell'unità del catalizzatore deodorizzante



- Le prestazioni dell'unità risulteranno inferiori se il filtro pieghettato è montato all'indietro.


5 Montare l'unità del catalizzatore deodorizzante.

- Tenendo l'unità del catalizzatore deodorizzante per le maniglie, inserire le protuberanze nelle scanalature (4 posizioni) nella parte inferiore dell'unità principale e spingere l'unità del catalizzatore deodorizzante all'interno dell'unità principale.




6 Montare l'UNITÀ1.

- Tenendo l'UNITÀ1 per le maniglie, inserire le protuberanze nelle scanalature (2 posizioni) nella parte inferiore dell'unità principale e spingere l'UNITÀ1 all'interno dell'unità principale.



7 Montare il pannello anteriore.

- Fissare gli agganci superiori (2 posizioni) del pannello frontale alle scanalature superiori (2 posizioni) dell'unità principale, quindi chiudere il pannello frontale.




Se il pannello frontale non è fissato correttamente, potrebbe essere attivato l'interruttore di sicurezza. Il funzionamento potrebbe non avviarsi. ► Pagina 16.

Preparazione prima dell'uso

■ Installazione dell'unità

Installata su un tavolo o sul pavimento



⚠ ATTENZIONE


- La parete su cui viene installato il depuratore dell'aria potrebbe sporcarsi, a seconda del tipo di parete e di ambiente, anche se si rispettano le dimensioni specificate a sinistra. In tali casi, spostare l'unità a una distanza di sicurezza dalla parete.
- Se il depuratore dell'aria è utilizzato per un lungo periodo nello stesso punto, la parte inferiore dell'unità e il pavimento potrebbero sporcarsi a causa del flusso dell'aria di risucchio dalla parte inferiore dell'unità. Si raccomanda una pulizia periodica.

ATTENZIONE

- L'aria viene soffiata leggermente verso destra, ma ciò non rappresenta un problema dell'unità.
- Selezionare una posizione che consenta all'aria di raggiungere tutto il locale.
- Collocare il depuratore dell'aria su una zona piatta, in modo da stabilizzarlo. Se il pavimento è irregolare, l'unità potrebbe vibrare eccessivamente.

Suggerimenti per un'installazione intelligente

- Per rimuovere la polvere domestica, risulta efficace installare l'unità in un punto più basso del locale. Per rimuovere il fumo di sigaretta, risulta efficace installare l'unità in un punto più alto del locale.
- Se si installa il depuratore dell'aria di fronte al condizionatore d'aria, l'effetto della circolazione viene potenziato. L'unità controlla gli squilibri nella temperatura del locale mentre depura l'aria durante le operazioni di riscaldamento o raffreddamento.
- Mantenere televisori, radio e stereo a una distanza di almeno 2m dall'unità. (Gli effetti del circuito di alimentazione all'interno dell'unità e del cavo possono causare distorsioni nell'immagine televisiva o disturbi.) Anche i telefoni cordless e le radiosveglie atomiche vanno mantenuti lontani dall'unità.



Non installare l'unità nei seguenti ambienti.

- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce diretta del sole. (La risposta dell'unità principale al segnale proveniente dal telecomando potrebbe indebolirsi e il colore potrebbe essere alterato.)
- Non installare l'unità in ambienti con temperature molto elevate. (Il calore potrebbe scolorire o deformare l'unità.)

■ Preparazione telecomando


Le batterie sono già inserite nel telecomando.

- Il telecomando può essere utilizzato solo dopo aver estratto il foglio trasparente.





Sostituzione delle batterie

- 1** Spostare la linguetta del coperchio sul retro del telecomando nella direzione della freccia.
- 2** Rimuovere il coperchio.
- 3** Sostituire la batteria.
- 4** Riposizionare il coperchio nella posizione originale.




■ Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente.



È possibile regolare la lunghezza del cavo di alimentazione arrotolando la parte in eccesso.

Modo d'impiego

- Puntare il trasmettitore del telecomando verso il ricevitore dell'unità.
Se qualcosa ostacola il segnale, come una tenda, l'unità potrebbe non ricevere il segnale.
- La distanza massima di trasmissione del telecomando è di circa 6m.



NOTA

Batteria

- Conservare le batterie lontano dalla portata di neonati e bambini.
Se una batteria viene ingerita accidentalmente, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Prima di gettare via le batterie, coprire i terminali delle batterie con del nastro adesivo.
Non smaltire le batterie insieme ad altri metalli o batterie, per evitare il rischio di fiamme, esplosione o combustione.
- La frequenza ideale di sostituzione è di circa 1 anno, ma se la ricezione diventa difficoltosa, sostituire la batteria con una nuova batteria (al litio) CR2025 del tipo a bottone.
- Potrebbe essere necessario sostituire una batteria del tipo a bottone che si avvicina alla data di scadenza prima della data consigliata.
- Per prevenire malfunzionamenti e lesioni dovute a perdite o esplosioni, assicurarsi di rimuovere la batteria del tipo a bottone quando si prevede di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo.
- La batteria del tipo a bottone che è in dotazione con il telecomando viene fornita per il funzionamento iniziale. Essa potrebbe quindi esaurirsi in meno di 1 anno.

Telecomando

- Prestare attenzione a non lasciar cadere e a non far bagnare il telecomando. (Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.)
- I segnali potrebbero non essere ricevuti perfettamente a causa delle spie fluorescenti di tipo a illuminazione elettronica (come le spie fluorescenti degli invertitori) presenti nello stesso locale.
- Non utilizzare il telecomando vicino ad apparecchi di illuminazione (entro 1m).
(La sensibilità dell'unità principale al segnale proveniente dal telecomando potrebbe indebolirsi e il colore dell'unità potrebbe essere alterato.)

Modalità di funzionamento



Avvio del funzionamento

Premere  .

- Il funzionamento viene avviato e la spia della portata del flusso d'aria si accende.
- Premendo  durante il funzionamento per arrestarlo.
- Premendo nuovamente  il funzionamento viene avviato con le stesse impostazioni del funzionamento precedente.


(Esempio della visualizzazione iniziale)



Per prevenire utilizzi inappropriati da parte dei bambini

Blocco bambini

- Tenere premuto  per circa 2 secondi per attivare il blocco bambini.
- Il blocco bambini può essere disattivato tenendo nuovamente premuto  per circa 2 secondi. Per disattivare il blocco bambini è anche possibile disinserire la spina di alimentazione, attendere almeno 3 secondi e reinserire la spina di alimentazione.



Per utilizzare l'unità in base al livello di pulizia dell'aria

Funzionamento ventilatore automatico

Premere  .

- La spia ventilatore automatico e una delle spie della portata del flusso d'aria "  (Silenzioso)", "  (Basso)", "  (Standard)", o "  (Alto)" si illuminano.



Per pulire rapidamente l'aria all'interno del locale

Funzionamento turbo

Premere  .






Per impostare il timer

Funzionamento del timer


Premere  .

- Ogni volta che si preme questo tasto, il TIMER DISATTIVAZIONE viene impostato come di seguito indicato.


→ "1" (1 ora) → "2" (2 ore) → "4" (4 ore) → (Annulla) →




Accertarsi che il pannello frontale sia chiuso.



Funzionamento con il tasto sull'unità

Premere  .

- La modalità operativa cambia a ogni pressione del tasto.



ATTENZIONE

- Per la sicurezza, il funzionamento viene arrestato se si apre il pannello frontale durante il funzionamento stesso.

In caso di malfunzionamenti durante il funzionamento

- Se il display dell'unità presenta anomalie di illuminazione o il segnale proveniente dal telecomando non viene ricevuto durante il funzionamento a causa di interferenze elettriche, di illuminazione o radio, scollegare la spina di alimentazione. Dopo aver atteso almeno 3 secondi, ricollegare la spina di alimentazione e avviare il funzionamento.

Avviamento / Arresto

- L'impostazione predefinita per la portata del flusso d'aria è il flusso d'aria "A" (Ventilatore automatico). Quando si scollega la spina di alimentazione o si rimuove il pannello frontale, l'impostazione per la portata del flusso d'aria torna a "Ventilatore automatico".
- Prima della pulizia, assicurarsi di arrestare il funzionamento e di scollegare la spina di alimentazione.

Funzionamento ventilatore automatico

- La portata del flusso d'aria viene selezionata automaticamente tra "Silenzioso", "Basso", "Standard", o "Alto" in base al livello di sporcizia dell'aria.
- La capacità purificante migliora con l'aumento della portata del flusso d'aria.

Funzionamento turbo

- Una portata del flusso d'aria elevata consente di rimuovere rapidamente qualsiasi agente inquinante presente nell'aria. Ciò risulta particolarmente comodo per pulire un locale.

Funzionamento silenzioso

- Viene scaricato un flusso d'aria delicato. Utilizzare questo funzionamento in particolar modo durante il sonno. Durante il funzionamento silenzioso, le prestazioni deodorizzanti diminuiscono. Se il locale non è deodorizzato adeguatamente, utilizzare la modalità di funzionamento "Standard" o una modalità più potente.

Funzionamento antipolline

- La portata del flusso d'aria cambia da "Standard" a "Basso" e viceversa ogni 5 minuti, producendo un flusso d'aria moderato per catturare il polline prima che cada al suolo.

Funzionamento in modalità sonno

- La portata del flusso d'aria viene selezionata automaticamente tra "Silenzioso" e "Basso" in base al livello di pulizia dell'aria.
- Ciò è particolarmente comodo durante il sonno.

Funzionamento del timer

- Il tempo rimanente è indicato dalla spia TIMER DISATTIVAZIONE.
- Il tempo impostato può anche essere modificato premendo il tasto mentre il timer sta eseguendo il conteggio.

Blocco bambini

- Finché il blocco è attivato, il funzionamento dell'unità e del telecomando è limitato per impedire l'utilizzo inappropriato da parte dei bambini.

Per modificare il flusso d'aria manualmente

Funzionamento manuale con flusso d'aria

Premere  .

- Ogni volta che si preme questo tasto, la portata del flusso d'aria cambia come di seguito indicato.

→ "Silenzioso" → "Basso" → "Standard" → "Alto"



Per pulire il polline

Funzionamento antipolline

Premere  .




Per il funzionamento silenzioso mentre si dorme

Funzionamento in modalità sonno

Premere  .

- La spia di funzionamento in modalità Sonno e una delle spie della portata del flusso d'aria "Silenzioso" o "Basso" si illuminano.



Per modificare la luminosità della spia del display dell'unità

Premere  .

- La luminosità della spia del display dell'unità cambia a ogni pressione del tasto.
- Soltanto la spia sensore della qualità dell'aria e la spia sensore odore si spengono completamente.

< Spia sensore della qualità dell'aria / Spia sensore odore >

→ Luminosa → Debole → SPEGNIMENTO

< Altra spia del display >

→ Luminosa → Debole → Debole

NOTA

- Non avviare o arrestare il funzionamento scollegando o ricollegando la spina di alimentazione, tranne in caso di malfunzionamento.
- Non spostare l'unità durante il funzionamento. Potrebbe provocare problemi di funzionamento o malfunzionamenti.




Guida rapida tabella manutenzione




PERICOLO

Prima di eseguire interventi di manutenzione, arrestare l'unità e scollegare la spina di alimentazione. (Si potrebbe provocare un'elettrocuzione o lesioni.)

Rimuovere le parti per la manutenzione in ordine numerico.

Per i dettagli sulla rimozione e il montaggio di ciascuna parte, vedere [► Pagina 17.](#)






1	2	3	4
Pannello frontale	Prefiltro	UNITÀ1 (Ionizzatore al plasma)	UNITÀ2 (Unità streamer)
		 (La figura sopra mostra l'UNITÀ1 dopo la rimozione delle piastre di raccolta contrapposte.)	
In caso di sporco Pulire	Una volta ogni 2 settimane Aspirapolvere Sciacquare con acqua	Se la spia "UNIT1" si illumina Lasciare in ammollo, far scolare e asciugare Pulire	Una volta ogni 3 mesi o se la spia "UNIT2" si illumina Lasciare in ammollo, far scolare e asciugare Pulire
<ul style="list-style-type: none"> • Pulire la sporcizia con un panno leggermente inumidito in acqua. • In caso di sporco ostinato, pulire con un panno inumidito con detergente neutro. • Non utilizzare spazzole dure, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dal prefiltro e lavarlo con acqua. • In caso di sporco ostinato, lavare il prefiltro con una spazzola morbida o detergente neutro e asciugarlo bene all'ombra. <p>Asciugare completamente il prefiltro prima di utilizzarlo, perché la spia "UNIT1" potrebbe illuminarsi se rimangono delle gocce d'acqua sul prefiltro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere. • Lasciare in ammollo in acqua tiepida o fredda. (Circa 1 ora) • Asciugare completamente dopo aver lasciato in ammollo. 	
Cura e pulizia ► Pagina 19, 20.			

PERICOLO

- Non utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere di lucidatura, cherosene, alcol, ecc. (Rischio di fratture, elettrocuzioni o incendi.)
- Non lavare l'unità principale con acqua. (Rischio di elettrocuzioni, incendi o malfunzionamenti.)

NOTA


- Se si utilizza del detergente, asciugare il detergente dalla superficie per impedire qualsiasi residuo.
- Non asciugare il prefiltro in luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare acqua calda a una temperatura pari o superiore a 50°C per la pulizia delle parti.
- Non asciugare le parti sul fuoco. Ciò potrebbe provocare lo scolorimento o la deformazione delle parti, che potrebbero diventare inutilizzabili.



5 Filtro pieghettato	6 Unità del catalizzatore deodorizzante	7 Unità principale o ingresso dell'aria per sensore
<p>Filtro pieghettato</p> <p>Unità del catalizzatore deodorizzante</p> <p>Girare il lato bianco verso il davanti.</p>	<p>Non sciacquare con acqua.</p> <p>Non strofinare la superficie anteriore.</p>	<p>Ingresso dell'aria per sensore odore</p> <p>Ingresso dell'aria per il sensore della qualità dell'aria</p>
<p>Se la spia del filtro si illumina o lampeggia</p> <p>Sostituire</p>	<p>In caso di sporco</p> <p>Aspirapolvere</p> <p>Non si può sciacquare in acqua</p>	<p>In caso di intasamento</p> <p>Aspirapolvere</p> <p>Pulire</p>
<p>Sostituzione ► Pagina 21.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere. • Se il telaio dell'unità del catalizzatore deodorizzante si sporca, pulire la sporcizia con un panno leggermente inumidito in acqua. In caso di sporco ostinato, pulire con un panno inumidito con detergente neutro. • Non lavare con acqua. (Lavando l'unità con acqua si deformerebbe e diventerebbe inutilizzabile.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'unità principale o l'ingresso dell'aria per il sensore della qualità dell'aria / sensore odore sono intasati dalla polvere, utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere. • Per l'unità principale, pulire la sporcizia con un panno leggermente inumidito in acqua.

NOTA

• Prestare attenzione a non graffiare la superficie del pannello frontale e a non danneggiare le protuberanze sul retro del pannello dopo averlo rimosso. **Le protuberanze sul retro funzionano da interruttore di sicurezza che disattiva l'alimentazione quando il pannello frontale è aperto.** Se sono danneggiate il funzionamento non può essere avviato



PERICOLO


- Non toccare l'interno del foro sul fondo dell'unità. (Rischio di elettrocuzioni.)
- Rivolgersi al rivenditore di fiducia se l'unità è danneggiata e non funziona.

Rimozione e montaggio di ciascuna parte

Rimuovere

1 Rimuovere il pannello frontale.


- Premere i 2 fermi (destro e sinistro), tirare il pannello frontale verso l'alto e rimuoverlo.



2 Rimuovere il prefiltro.


- Tenere ferma la tacca e tirare il prefiltro. Quindi, sganciare le linguette (4 posizioni) del prefiltro dai fori (2 a destra, 2 a sinistra) dell'UNITÀ1.

Tirare il prefiltro per rimuoverlo.




3 Rimuovere l'UNITÀ1.

- Tenendo l'UNITÀ1 con le maniglie, tirare l'UNITÀ1 verso l'alto e rimuoverla.



4 Rimuovere l'unità del catalizzatore deodorizzante.

- Tenendo l'unità del catalizzatore deodorizzante per le maniglie, tirare l'unità del catalizzatore deodorizzante verso l'alto e rimuoverla.




Unità del catalizzatore deodorizzante

Montare

1 Montare l'unità del catalizzatore deodorizzante.


- Tenendo l'unità del catalizzatore deodorizzante per le maniglie, inserire le protuberanze nelle scanalature (4 posizioni) nella parte inferiore dell'unità principale e spingere l'unità del catalizzatore deodorizzante all'interno dell'unità principale.



Unità del catalizzatore deodorizzante

2 Montare l'UNITÀ1.


- Tenendo l'UNITÀ1 per le maniglie, inserire le protuberanze nelle scanalature (2 posizioni) nella parte inferiore dell'unità principale e spingere l'UNITÀ1 all'interno dell'unità principale.



3 Montare il prefiltro.


- Inserire le linguette (4 posizioni) del prefiltro nei fori (2 a destra, 2 a sinistra) dell'UNITÀ1.

Linguetta superiore sinistra (1 posizione) (La linguetta superiore sinistra ha una forma diversa dalle altre.)



4 Montare il pannello anteriore.

- Fissare gli agganci superiori (2 posizioni) del pannello frontale alle scanalature superiori (2 posizioni) dell'unità principale, quindi chiudere il pannello frontale.




Se il pannello frontale non è fissato correttamente, potrebbe essere attivato l'interruttore di sicurezza. Il funzionamento potrebbe non avviarsi. ► Pagina 16.

■ Rimozione e montaggio delle piastre di raccolta contrapposte

⚠ ATTENZIONE

Indossare dei guanti di gomma per rimuovere e montare le piastre di raccolta contrapposte. Le mani potrebbero subire dei tagli sulle piastre di raccolta contrapposte e sui cavi ionizzati.




Rimuovere

1 Rimuovere il pannello frontale e l'UNITÀ1. ► Pagina 17.

2 Rimuovere le piastre di raccolta contrapposte dal retro dell'UNITÀ1.

- Stringendo insieme le impugnature bianca e verde (2 gruppi a destra e a sinistra), sollevare la piastra di raccolta contrapposta e rimuoverla.




Montare

1 Montare le piastre di raccolta contrapposte.


- 1) Inserire la piastra di raccolta contrapposta sopra le impugnature (2 gruppi a destra e a sinistra) sul telaio ionizzante.

Le piastre di raccolta contrapposte sono identiche sopra e sotto, o a destra e a sinistra. Montarle in modo che la freccia risulti visibile.


Assicursarsi di indossare dei guanti di gomma.



- 2) Inserire saldamente fino allo scatto.



- 3) Montare l'altra piastra di raccolta contrapposta.



2 Montare l'UNITÀ1 e il pannello frontale.


► Pagina 17.




Pulizia dell'UNITÀ1 e dell'UNITÀ2

Tempo per la pulizia	UNITÀ1: Se la spia "UNIT1" si illumina	 UNIT 1 2
	UNITÀ2: Una volta ogni 3 mesi o se la spia "UNIT2" si illumina	
Metodo di pulizia	Lasciare in ammollo, far scolare e asciugare Pulire	

Se la marcatura è un problema, pulire l'unità anche se le spie "UNIT1" e "UNIT2" sono spente.


Per i dettagli sulla rimozione e il montaggio di ciascuna parte, vedere ►Pagina 17. .



Procedura	UNITÀ1		
	1) Telaio ionizzante	2) Cavo ionizzato	Piastre di raccolta contrapposte
Rimuovere le parti.	►Pagina 17, 18.		►Pagina 18.
Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere.			
Lasciare in ammollo in acqua tiepida o fredda. (Circa 1 ora)			
Rimuovere la sporcizia con un panno, spazzola morbida, ecc. Assicurarsi di indossare dei guanti di gomma.	 Pulire Assicurarsi di indossare dei guanti di gomma. Per i dettagli, vedere 1) e 2) sotto.	 Strofinare Assicurarsi di indossare dei guanti di gomma.	
Sciacquare sotto acqua corrente e far scolare. Asciugare in un luogo ben ventilato e ombreggiato. (Circa 1 giorno)			
Montare le parti.	►Pagina 17, 18.		►Pagina 18.

1) Telaio ionizzante (Rimuovere lo sporco dopo aver lasciato in ammollo ma prima di asciugare.)

- Rimuovere la sporcizia dalle parti in plastica con un panno morbido.
- Utilizzare un cotton fioc, ecc. per pulire la sporcizia dai recessi e dai punti in cui non è possibile inserire le dita.
- Rimuovere qualsiasi filo eventualmente lasciato dai panni di pulizia. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti.



*Rimuovere la sporcizia dai recessi con un cotton fioc, ecc.

⚠ ATTENZIONE

■ Indossare dei guanti di gomma quando si strofinano le unità per pulirle.



- Le mani potrebbero subire dei tagli sulle piastre di raccolta contrapposte e sui cavi ionizzati.

■ Sul retro delle piastre di raccolta contrapposte sono presenti dei cavi ionizzati. Prestare attenzione a non rompere questi cavi durante la rimozione e il montaggio delle unità.

- Utilizzando l'unità con dei cavi ionizzati rotti, la spia "UNIT1" si illumina. Se la spia è accesa, la capacità di raccolta polvere è bassa.
- Se per sbaglio si taglia un cavo ionizzato, sarà necessario sostituire il cavo ionizzato con uno nuovo. Rivolgersi al rivenditore di fiducia (Non sostituire il cavo ionizzato in prima persona.)


ATTENZIONE

- Il funzionamento può essere eseguito in sicurezza senza installare l'unità streamer sull'unità principale, ma le prestazioni in deodorazione peggiorereanno. Utilizzare l'unità principale dopo aver installato l'unità streamer.

UNITÀ2	Note
4) Unità streamer Aprire il pannello frontale ed estrarre l'unità streamer.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Non rimuovere le viti dal telaio ionizzante o dall'UNITÀ2. Questo potrebbe provocare danneggiamenti.
 <p>Pulire</p> <p>Assicurarsi di indossare dei guanti di gomma.</p> <p>Per i dettagli, vedere 4) sotto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire l'UNITÀ1 e l'UNITÀ2 in un luogo che possa venire bagnato, come una doccia o un lavello da cucina. • Per lo sporco difficile, lasciare in ammollo l'UNITÀ1 e l'UNITÀ2 in acqua tiepida o fredda in cui sia stato disciolto del detergente neutro liquido (detergente per cucine, ecc.). • Utilizzare la quantità di detergente neutro liquido indicata nelle istruzioni per il detergente. • Non utilizzare detergenti acidi, in polvere o alcalini e non sfregare con spazzole dure, ecc. Ciò potrebbe causare deformazioni e danneggiamenti. • Se gli aghi all'interno dell'UNITÀ2 sono deformati, la capacità deodorizzante diminuisce.
	<ul style="list-style-type: none"> • Se rimane del detergente sull'UNITÀ1 o sull'UNITÀ2, le spie "UNIT1" e "UNIT2" rimarranno accese dopo la pulizia, quindi sciacquare bene il detergente. • Rimuovere qualsiasi filo eventualmente lasciato dai panni di pulizia. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti. • Le parti in plastica possono deformarsi o scolorirsi se esposte alla luce diretta del sole. • Se rimane dell'acqua sull'UNITÀ1 o sull'UNITÀ2, anche in piccole quantità, le spie "UNIT1" e "UNIT2" rimarranno accese dopo la pulizia, quindi assicurarsi di asciugarle completamente all'ombra.
Rimontare l'unità streamer come prima.	

2) Cavo ionizzato (8 posizioni)


- Rimuovere la sporcizia dai cavi ionizzati e dalle parti in plastica adiacenti con un panno morbido.



- * Pulire delicatamente i cavi ionizzati. Tirare i cavi con troppa forza potrebbe provocarne la rottura.

4) Unità streamer


- Pulire gli aghi con un cotton fioc o con un panno morbido, se sono sporchi.
- Rimuovere la sporcizia dalle parti in plastica (■) nelle aree interne con un cotton fioc o con un panno morbido.
- Non rimuovere le viti.



- * Se gli aghi sono deformati, la capacità deodorizzante diminuisce.

Sostituzione del filtro pieghettato

Tempo per la pulizia	Quando la spia del filtro nel display si illumina o lampeggia	
	Non è necessario sostituire il filtro pieghettato finché la spia del filtro si illumina o lampeggia.	
Metodo di pulizia	Sostituire	



1 Rimuovere il pannello frontale e l'UNITÀ1. [▶Pagina 17.](#)


2 Sostituire il filtro pieghettato con un nuovo filtro.

1) Rimuovere il filtro pieghettato usato.

- Liberare il filtro pieghettato dalle protuberanze (5 a destra, 5 a sinistra) dell'unità del catalizzatore deodorizzante (lato anteriore).

2) Estrarre un nuovo filtro pieghettato dal contenitore filtro e montarlo sull'unità del catalizzatore deodorizzante.

- Far corrispondere i fori (5 a destra, 5 a sinistra) del filtro pieghettato alle linguette a destra e a sinistra dell'unità del catalizzatore deodorizzante.
- Inserire il filtro pieghettato sotto le linguette (4 posizioni nella parte superiore e in quella inferiore) dell'unità del catalizzatore deodorizzante.




3 Montare l'UNITÀ1 e il pannello frontale.

[▶Pagina 17.](#)

4 Collegare la spina di alimentazione.

5 Tenere premuto il tasto di ripristino del filtro nella parte superiore del pannello frontale per 5 secondi. (La spia del filtro si spegne con un breve bip.)



- Anche se il filtro pieghettato è stato sostituito, la spia del filtro non si spegne se non si tiene premuto il tasto di ripristino del filtro per 5 secondi.

NOTA

- Ordinare il filtro pieghettato per la sostituzione dal rivenditore di fiducia.
- Sostituire il filtro pieghettato quando la spia del filtro si illumina o lampeggia, anche se il filtro sembra pulito. La quantità di sporcizia visibile non rappresenta la capacità reale del filtro.
- L'intervallo di sostituzione del filtro pieghettato dipende da come si utilizza l'unità e da dove essa si trovi. La spia del filtro si illumina dopo circa 2 anni se l'unità viene utilizzata tutti i giorni in una casa in cui si fumano 10 sigarette al giorno. (L'intervallo di sostituzione risulterà più breve se l'unità è utilizzata in una zona in cui l'aria è particolarmente sporca.)
- Se è stato sostituito il filtro pieghettato prima che si accendesse la spia del filtro a causa dello sporco visibile o della generazione di odori, tenere premuto il tasto di ripristino del filtro per 5 secondi.

Opzioni

ATTENZIONE

- Per la sostituzione dei filtri pieghettati, contattare il centro di assistenza.

Pezzo	Modello
Filtro pieghettato 5 unità	KAC017A4E

- Se l'unità viene usata con pezzi sporchi
 - L'aria non viene pulita.
 - Gli odori non vengono eliminati.
 - Possono generarsi odori non necessari.
- Smaltire i filtri pieghettati come rifiuto non combustibile.

■ Istruzioni per lo smaltimento

Il prodotto e le batterie in dotazione con l'unità di comando sono contrassegnati con questo simbolo. Questo simbolo sta ad indicare che i prodotti elettrici ed elettronici, così come le batterie, non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Sulle batterie, sotto al simbolo è possibile trovare stampato un simbolo chimico. Questo simbolo chimico indica che la batteria contiene un metallo pesante al di sopra di una certa concentrazione. I simboli chimici possibili sono:

- Pb: piombo (>0,004%)
- Hg: mercurio (>0,0005%)



Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.


Le unità e le batterie usate devono essere trattate presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali.


Il corretto smaltimento del prodotto eviterà possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo.


Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

Impostazione sensibilità del sensore della qualità dell'aria (sensore polvere)

È possibile modificare la sensibilità del sensore della qualità dell'aria.




1 Tenere premuto  sull'unità per 10 secondi.


2 Tenendo premuto , puntare il telecomando verso l'unità e

premere .

- Viene emesso il tono di ricezione, una delle spie della portata del flusso d'aria "  (Basso)", "  (Standard)" o "  (Alto)" lampeggia per 5 secondi, quindi si illumina la spia corrispondente alla sensibilità impostata.

3 Modificare la sensibilità utilizzando  sull'unità.

- Ad ogni pressione del tasto, si illumina una spia della portata del flusso d'aria e la sensibilità cambia come di seguito indicato.
- L'impostazione della sensibilità è indicata dalle spie della portata del flusso d'aria. Se le spie della portata del flusso d'aria non cambiano, scollegare la spina di alimentazione, attendere almeno 3 secondi, ricollegare la spina di alimentazione e riprovare l'operazione dall'inizio.



Tasto TIMER DISATTIVAZIONE

Per **aumentare** la sensibilità:

→ Selezionare la spia della portata del flusso d'aria "  (Basso)".

Per **ridurre** la sensibilità:

→ Selezionare la spia della portata del flusso d'aria "  (Alto)".

Spia della portata del flusso d'aria	Sensibilità
 "Basso"	Alto
 "Standard"	Normale
 "Alto"	Basso

Il sensore reagisce più prontamente alla polvere.

Impostazione predefinita

Il sensore reagisce meno alla polvere.

4 Una volta decisa l'impostazione, puntare il telecomando verso l'unità e premere .

- Viene emesso il tono di ricezione e la spia corrispondente alla sensibilità impostata lampeggia.

5 Rimuovere la spina di alimentazione mentre la spia dell'impostazione lampeggia, attendere almeno 3 secondi e inserire nuovamente la spina di alimentazione.

NOTA

- La sensibilità del sensore della qualità dell'aria può essere impostata sia che l'unità sia in funzione oppure arrestata.
- Se non viene eseguito il punto **5**, l'unità non tornerà alla modalità di funzionamento normale.
- Se il punto **5** viene eseguito durante l'impostazione, questa non potrà essere completata correttamente.

Domande ricorrenti


Prima di rivolgersi al proprio rivenditore, controllare i seguenti punti.

Domanda : Si può lavare con acqua l'unità del catalizzatore deodorizzante?
L'unità deve essere sostituita?



Risposta : No, non si può lavare con acqua l'unità del catalizzatore deodorizzante. (Lavando l'unità con acqua si deformerebbe e diventerebbe inutilizzabile.)
Se l'unità del catalizzatore deodorizzante è stata lavata per errore, rivolgersi al proprio rivenditore.
Rimuovere l'unità dal corpo principale e utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere. Non è necessario sostituire l'unità del catalizzatore deodorizzante con una nuova.
Se si avvertono odori fastidiosi, inumidire leggermente la superficie dell'unità del catalizzatore deodorizzante con un nebulizzatore, quindi lasciarla asciugare in un luogo ombreggiato e ben ventilato (circa 1 giorno).

Domanda : La sensibilità del sensore della qualità dell'aria sembra bassa.



Risposta : Questo è dovuto al fatto che il tempo di reazione del sensore della qualità dell'aria dipende dalle dimensioni del locale.
Se l'unità è installata in una posizione inferiore del locale, la reazione al fumo di sigaretta o ad altri odori potrebbe essere scadente.
Cambiare il sito di installazione dell'unità, oppure correggere la sensibilità del sensore della qualità dell'aria. ▶ Pagina 22.



Pannello frontale



Cavo ionizzato



Unità del catalizzatore deodorizzante

Domanda : Che cosa bisogna fare se i cavi ionizzati sono tagliati?

Risposta : Se i cavi ionizzati sono tagliati è necessario sostituirli. Rivolgersi al proprio rivenditore. Non rimuovere i cavi ionizzati in prima persona.

■ “Se queste spie si illuminano o lampeggiano”

La spia del sensore della qualità dell'aria rimane rossa o gialla.

Questo è dovuto alla polvere accumulata nel sensore della qualità dell'aria.
Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dall'ingresso dell'aria per il sensore della qualità dell'aria. ▶ Pagina 16.

La spia UNITÀ si illumina.

UNITÀ1: Lo ionizzatore al plasma è sporco.

UNITÀ2: L'unità streamer è sporca.

Lasciare in ammollo e lavare. ▶ Pagina 19, 20.

Le funzioni elettriche di raccolta polvere e di deodorizzazione peggiorano notevolmente perché l'alimentazione elettrica dei cavi ionizzati e dell'azione dello streamer viene arrestata per sicurezza. Utilizzare l'unità dopo aver pulito l'interno e dopo che le spie “UNIT1” “UNIT2” si sono spente. (Anche se le spie sono accese non ci sono problemi di sicurezza.)



Le spie della portata del flusso d'aria lampeggiano simultaneamente.

Scollegare la spina di alimentazione e rimuovere l'ostacolo.
Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere. ▶ Pagina 25.

La spia del filtro si illumina o lampeggia.

Sostituire il filtro pieghevole con un filtro nuovo e tenere premuto il tasto di ripristino del filtro per 5 secondi.

▶ Pagina 21.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al proprio rivenditore o di chiedere una riparazione, controllare i seguenti punti. Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio rivenditore.

L'unità non funziona.

L'unità non funziona anche se si preme il tasto **ATTIVA / DISATTIVA**.

- **Il pannello frontale è fissato correttamente?** ► [Pagina 10.](#)
- **Le protuberanze sul retro del pannello frontale sono rotte?**
→ Controllare le protuberanze. ► [Pagina 16.](#)
Rivolgersi al proprio rivenditore se le protuberanze sono rotte.
- **La batteria del telecomando è scarica?** ► [Pagina 12.](#)

Non si ottengono i risultati desiderati.

L'aria non viene pulita.

- **L'unità si trova in un punto da cui l'aria non riesce a raggiungere l'intero locale, oppure qualcosa ostruisce il flusso d'aria?**
→ Selezionare una posizione priva di ostacoli da cui l'aria possa raggiungere l'intero locale.
- **Il prefiltro, il filtro pieghettato o l'UNITÀ1 sono sporchi?**
→ Eseguire la pulizia. ► [Pagina 15-21.](#)
Se l'odore dell'unità del catalizzatore deodorizzante risulta fastidioso, inumidire leggermente la superficie dell'unità con un nebulizzatore, quindi lasciarla asciugare in un luogo ombreggiato e ben ventilato.

Anche se sono presenti degli odori, la spia verde rimane accesa.

- **Quando si avvia il funzionamento dell'unità viene generata una grande quantità di odori?**
→ Il livello di odori del primo minuto viene utilizzato come standard per la sensibilità del sensore odore. Utilizzare l'unità con un flusso d'aria maggiore. ► [Pagina 8.](#)
Modificare la sensibilità standard del sensore odore utilizzando la seguente procedura.
Quando l'aria è pulita (quando non ci sono odori), scollegare la spina di alimentazione e attendere almeno 3 secondi. Ricollegare la spina di alimentazione e avviare il funzionamento.

Provengono degli odori dall'uscita dell'aria.

- **Viene temporaneamente generata una grande quantità di odori? (parecchie persone che fumano, carne alla griglia, ecc.)**
→ Lasciare in funzione l'unità e gli odori dovrebbero scomparire gradualmente.
- **L'unità è stata spostata da un altro locale?**
→ L'odore potrebbe provenire dal locale originale.
Lasciare in funzione l'unità per qualche tempo.
- **Nel locale vengono generati costantemente degli odori? (vernice, mobilio nuovo, tappezzeria, spray, cosmetici, sostanze chimiche, ecc.)**
→ Dal momento che non è possibile rimuovere completamente gli odori che vengono generati costantemente, utilizzare il sistema di ventilazione nel locale oppure utilizzare per qualche tempo l'unità in un locale ben ventilato.
- È possibile che venga avvertito un odore in seguito alla generazione di particelle di ozono.
Tale quantità è trascurabile, quindi non rappresenta un pericolo per la salute.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al proprio rivenditore o di chiedere una riparazione, controllare i seguenti punti. Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio rivenditore.

Si sente un suono.	
Si sente il suono di un crepitio o di un ronzio durante il funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'UNITÀ1 e l'UNITÀ2 sono impostate correttamente? → Inserire l'UNITÀ1 fino allo scatto. Inserire completamente l'UNITÀ2 fino in fondo. ▶Pagina 17-20. ● Della polvere ha aderito all'UNITÀ1 e all'UNITÀ2? ▶Pagina 19, 20.
Durante il funzionamento si sente un suono sibilante.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'UNITÀ2 produce un suono sibilante a causa dell'azione dello streamer durante il funzionamento. A seconda delle condizioni di utilizzo, il volume del suono può ridursi o la sua qualità può cambiare, ma questo non indica alcun problema di funzionamento. Se il suono persiste, cambiare il sito di installazione dell'unità.

La spia si illumina o lampeggia.	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Le spie della portata del flusso d'aria lampeggiano simultaneamente. ■ L'unità non soffia aria. 	<ul style="list-style-type: none"> ● L'uscita dell'aria è ostruita? → Scollegare la spina di alimentazione e rimuovere l'ostacolo. Ricollegare la spina di alimentazione e accendere. Se il problema persiste o se non è possibile rimuovere l'ostacolo, rivolgersi al proprio rivenditore.
La spia "UNIT1" o "UNIT2" non si spegne o non si riaccende anche dopo aver pulito l'UNITÀ1 o l'UNITÀ2.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'UNITÀ1 e l'UNITÀ2 sono impostate correttamente? → Inserire l'UNITÀ1 fino allo scatto. Inserire completamente l'UNITÀ2 fino in fondo. ▶Pagina 17-20. ● Sono rimaste gocce d'acqua, detergente o frammenti di fibre nell'UNITÀ1 e nell'UNITÀ2 dopo la pulizia? → Dopo la pulizia, lavare bene l'UNITÀ1 e l'UNITÀ2, in modo da non lasciare detergente o frammenti di fibre, e asciugarle completamente. ● I cavi ionizzati sono tagliati? → Controllare i cavi ionizzati. Rivolgersi al proprio rivenditore per sostituire i cavi.
La spia del filtro non si spegne, nonostante il filtro pieghettato sia stato sostituito.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si è tenuto premuto il tasto di ripristino del filtro per 5 secondi? → Anche se il filtro pieghettato è stato sostituito, la spia del filtro non si spegne se non si tiene premuto il tasto di ripristino del filtro per 5 secondi. ▶Pagina 21.

Altro	
C'è un segno di bruciatura sulla parte metallica dell'UNITÀ2.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si tratta di un segno lasciato dall'azione dello streamer e non rappresenta un'anomalia.
L'immagine televisiva risulta distorta.	<ul style="list-style-type: none"> ● È presente un televisore o una radio installati entro 2m di distanza dall'unità, oppure viene utilizzata un'antenna interna nei pressi dell'unità? ● Il cavo di alimentazione o l'antenna del televisore o della radio si trovano vicino all'unità? → Spostare l'unità il più lontano possibile da televisori, radio e antenne.

MEMO

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P276413-1B M10B193B (1105)HT